

# Запчасти к тестоделителям DAI, DHI

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [dme@nt-rt.ru](mailto:dme@nt-rt.ru) || сайт: <https://disval.nt-rt.ru/>

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>1</b>    | <b>Подгруппа 1</b>            |
| <b>1.1</b>  | <b>Шток</b>                   |
| <b>1.2</b>  | <b>Внутренняя втулка</b>      |
| <b>1.3</b>  | <b>Шатун</b>                  |
| <b>1.4</b>  | <b>Малая втулка</b>           |
| <b>1.5</b>  | <b>Малый шатун</b>            |
| <b>1.6</b>  | <b>Внешняя втулка</b>         |
| <b>1.7</b>  | <b>Суппорт штока</b>          |
| <b>1.8</b>  | <b>Опорный болт</b>           |
| <b>1.9</b>  | <b>Винт шатуна</b>            |
| <b>1.10</b> | <b>Шайба</b>                  |
| <b>2</b>    | <b>Подгруппа 2</b>            |
| <b>2.11</b> | <b>Верхний шток</b>           |
| <b>2.12</b> | <b>Пластина</b>               |
| <b>2.13</b> | <b>Шток</b>                   |
| <b>2.14</b> | <b>Соединительный элемент</b> |
| <b>2.15</b> | <b>Винт штока</b>             |
| <b>2.16</b> | <b>Шток</b>                   |
| <b>2.17</b> | <b>Пластина</b>               |
| <b>2.18</b> | <b>Шток</b>                   |
| <b>2.19</b> | <b>Сегмент шестерни</b>       |
| <b>3</b>    | <b>Подгруппа 3</b>            |
| <b>3.20</b> | <b>Игольчатый подшипник</b>   |
| <b>3.21</b> | <b>Вал</b>                    |
| <b>3.22</b> | <b>Ось</b>                    |
| <b>3.23</b> | <b>Шариковый подшипник</b>    |
| <b>3.24</b> | <b>Суппорт оси</b>            |
| <b>3.25</b> | <b>Опорный винт</b>           |
| <b>3.26</b> | <b>Втулка</b>                 |
| <b>3.27</b> | <b>Винт шайбы</b>             |
| <b>3.28</b> | <b>Шайба</b>                  |
| <b>3.29</b> | <b>Шариковый подшипник</b>    |
| <b>3.30</b> | <b>Втулка подшипников</b>     |
| <b>3.31</b> | <b>Ось</b>                    |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 3.32 | Суппорт оси                   |
| 3.33 | Шариковый подшипник           |
| 3.34 | Шайба                         |
| 3.35 | Винт шайбы                    |
| 3.36 | Ведомый шкив                  |
| 3.37 | Ведущий шкив                  |
| 3.38 | Винт шкива                    |
| 4    | <b>Подгруппа 4</b>            |
| 4.39 | Винт оси                      |
| 4.40 | Шайба                         |
| 4.41 | Винт суппорта колеса          |
| 4.42 | Суппорт колеса                |
| 4.43 | Ось                           |
| 5.56 | Соединительный элемент        |
| 5.57 | Винт соединительного элемента |
| 5.58 | Втулка                        |
| 5.59 | Шпонка                        |
| 5.61 | Шпонка                        |
| 5.62 | Ось                           |
| 5.63 | Гайка                         |
| 5.64 | Пластина                      |
| 5.65 | Распорка                      |
| 5.66 | Подшипники                    |
| 5.67 | Шатун                         |
| 5.68 | Опора                         |
| 5.69 | Винт опоры                    |
| 4.44 | Подшипник                     |
| 4.45 | Большое колесо                |
| 4.46 | Соединительный элемент        |
| 4.47 | Подшипник шатуна              |
| 4.48 | Винт                          |
| 4.49 | Шатун                         |
| 4.50 | Шариковый подшипник           |
| 5    | <b>Подгруппа 5</b>            |
| 5.51 | Винт муфты                    |
| 5.52 | Муфта                         |
| 5.53 | Подшипники муфты              |
| 5.54 | Винт шестерни                 |
| 5.55 | Пластиковая шестерня          |

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>6</b>     | <b>Подгруппа 6</b>           |
| <b>6.70</b>  | <b>Винт ведущего шкива</b>   |
| <b>6.71</b>  | <b>Шайба</b>                 |
| <b>6.72</b>  | <b>Ведущий шкив</b>          |
| <b>6.73</b>  | <b>Винт муфты</b>            |
| <b>6.74</b>  | <b>Муфта</b>                 |
| <b>6.75</b>  | <b>Подшипники вала</b>       |
| <b>6.76</b>  | <b>Ведущая шестерня</b>      |
| <b>6.77</b>  | <b>Шпонка</b>                |
| <b>6.78</b>  | <b>Шпонка</b>                |
| <b>6.79</b>  | <b>Ось</b>                   |
| <b>6.80</b>  | <b>Шпонка</b>                |
| <b>6.81</b>  | <b>Шариковый подшипник</b>   |
| <b>6.82</b>  | <b>Муфта</b>                 |
| <b>6.83</b>  | <b>Винт муфты</b>            |
| <b>6.84</b>  | <b>Ведомый шкив</b>          |
| <b>6.85</b>  | <b>Шайба</b>                 |
| <b>6.86</b>  | <b>Винт ведомого шкива</b>   |
| <b>7</b>     | <b>Подгруппа 7</b>           |
| <b>7.87</b>  | <b>Ось</b>                   |
| <b>7.88</b>  | <b>Ось</b>                   |
| <b>7.89</b>  | <b>Винт</b>                  |
| <b>7.90</b>  | <b>Колесо</b>                |
| <b>7.91</b>  | <b>Винты</b>                 |
| <b>7.92</b>  | <b>Винты шатуна</b>          |
| <b>7.93</b>  | <b>Муфта</b>                 |
| <b>7.94</b>  | <b>Ось</b>                   |
| <b>7.95</b>  | <b>Шток круглый</b>          |
| <b>7.96</b>  | <b>Шток прямоугольный</b>    |
| <b>7.97</b>  | <b>Ось колеса</b>            |
| <b>7.98</b>  | <b>Шатуны</b>                |
| <b>7.99</b>  | <b>Левая панель</b>          |
| <b>7.100</b> | <b>Правая панель</b>         |
| <b>8</b>     | <b>Подгруппа 8</b>           |
| <b>8.101</b> | <b>Барабан 110 мм</b>        |
| <b>8.101</b> | <b>Барабан 120 мм</b>        |
| <b>8.101</b> | <b>Барабан 135 мм</b>        |
| <b>8.101</b> | <b>Барабан 150 160 мм</b>    |
| <b>8.102</b> | <b>Кольца 110,120,135 мм</b> |

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>8.103</b>                          | <b>Поршень 110-120 мм</b>        |
| <b>8.103</b>                          | <b>Поршень 135 мм</b>            |
| <b>8.103</b>                          | <b>Поршень 150 -160 мм</b>       |
| <b>8.104</b>                          | <b>Чашка 110-120-135 мм</b>      |
| <b>8.105</b>                          | <b>Эксцентрик 110-120-135 мм</b> |
| <b>8.105</b>                          | <b>Эксцентрик 150 -160 мм</b>    |
| <b>8.106</b>                          | <b>Винты</b>                     |
| <b>8.107</b>                          | <b>Ось</b>                       |
| <b>8.108</b>                          | <b>Шток поршня</b>               |
| <b>8.109</b>                          | <b>Втулка</b>                    |
| <b>8.110</b>                          | <b>Кольцо</b>                    |
| <b>8.111</b>                          | <b>Втулка</b>                    |
| <b>8.112</b>                          | <b>Втулка маслонасоса</b>        |
| <b>ЗАПЧАСТИ В СБОРЕ</b>               |                                  |
| <b>МАСЛОНАСОС</b>                     |                                  |
| <b>МУКОПОСЫПАТЕЛЬ (МЕХАНИЧЕСКИЙ)</b>  |                                  |
| <b>МУКОПОСЫПАТЕЛЬ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ)</b> |                                  |
| <b>ЦИФРОВОЙ СЧЕТЧИК</b>               |                                  |
| <b>ЛЕНТА 196*20</b>                   |                                  |
| <b>КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ 67</b>             |                                  |
| <b>КЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ 72</b>             |                                  |
| <b>РЕМЕНЬ ВАРИАТОРА</b>               |                                  |
| <b>ПОЛОТНО Р-А 1960*260</b>           |                                  |
| <b>ПОЛОТНО Р-Н 2100*480</b>           |                                  |
| <b>ШКИВ ВАРИАТОРА</b>                 |                                  |
| <b>ВЫТАЛКИВАЮЩИЙ РОЛИК В СБОРЕ</b>    |                                  |



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47